

Panneau de commande



= Commutateur de la batterie



= Commutateur de commande



= Démarrer = *)



= Charge / * Idle)



= Pression / Temp



= Stop *)

*) = Également fonctionnel avec
arrêt de démarrage à distance



PROCEDURE DE DEMARRAGE

Avant toute chose, pensez à ouvrir la vanne de sortie d'air comprimé et à mettre le coupe-batterie à l'intérieur de la machine en circuit.

Enclenchez l'interrupteur marche de la commande :



La touche démarrage clignote, appuyer dessus :



La machine tourne en marche à vide. Elle chauffe pour rassembler les conditions optimales pour passer en charge. Patientez jusqu'à que le voyant de démarrage soit fixe et que la touche charge clignote :



PROCEDURE D'ARRÊT

Appuyez sur la touche d'arrêt pendant plus d'une seconde :



Le moteur passe à vide et s'arrête après la temporisation.

Le voyant de démarrage clignote une fois le moteur éteint :



Après que le moteur se soit coupé, patientez de une à trois minutes avant de couper l'interrupteur de commande :



Enfin, une trentaine de secondes après avoir coupé la commande, vous pouvez éteindre le coupe-circuit à l'intérieur du compresseur.

NE JAMAIS SE SERVIR DU BOUTON D'ARRET D'URGENCE POUR ARRETER LE COMPRESSEUR :



LECTURE D'UN CODE DEFAULT

Appuyez sur la touche Info : 

Dirigez-vous sur le symbole représentant une enveloppe à l'aide des touches fléchées : 

Vous vous trouvez à présent dans ce menu :

Les codes : -2100

N° : 00 - 99

Localisation : 1 : moteur
 2 : compresseur
 3 : API
 4 : général

Type : 1 : défaut
 2 : entretien
 3 : avertissement



Appelez alors le SAV KAESER à Lyon au 04 72 37 44 10 et transmettez-leur le code défaut affiché.

REGLER LA PRESSION DE SORTIE D'AIR COMPRI ME

Le réglage de la pression est depuis l'écran principal avec les touches  

